OPA-102A
品番：07-7439

防犯アラーム

約105dB

ランドセルの肩ベルトやカバンなどに

付け替え簡単

ストラップに付け替えて首などに

夜でも目立つ反射板付

いざというとき素早く簡単に引っ張れピンがはずれません!

LEDライト付

ご使用前に必ずアラームが鳴るか確認してからご使用してください!!

*使用電池 LR44×3(動作確認用付)

⚠ パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようご注意ください。

●取扱説明書は本台紙の内側に記載されています。

※本製品は、犯罪者を威嚇・回避するもので、犯罪を防止したり、安全を保障するものではありません。あらかじめ、ご了承ください。
※また、本製品の使用により発生した損害のいかなる請求や、トラブルについても弊社ではいっさいの責任を負いかねますことをご了承ください。

保証書　<< 持込修理 >>

保証期間内（お買い上げ日より１年間）に正常な使用状態において、万一故障した場合は、無償で修理いたします。

★ お買い上げ日：　年　月　日

お客様名：

★販売店名：

ご 住 所：

電話番号：

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上の販売店または弊社修理係にお問い合わせください。

（注）★ お買い上げ日と販売店の記入が無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

●ランドセルなどに取り付け、いざというとき素早く引っ張れる反射板付バンドです。（ピンは抜け落ちません。）
●ストラップにも簡単に付け替えられます。
●LEDライト（日本製）付です。

※お子様へ緊急以外に鳴らさないように、保護者が指導ください。
※本製品は大音量アラーム音ですので、決して耳に近づけて聞かないでください。
※LEDライトを直視しないでください。
※定期的にアラーム音を確認してください。音が小さくなってきたら電池寿命ですので早めに電池交換してください。

品名	防犯アラーム
型番	OPA-102A
品番	07-7439
COL.	青
MADE IN CHINA	

4 971275 774391

安全上のご注意

⚠ 警告

いたずらでボタン電池を飲み込む恐れあり、幼児の手が届かないところで使用・保管する。

台紙　カバー（PET）

OHM 株式会社 オーム電機
埼玉県吉川市旭3-8 〒342-8502
http://www.ohm-electric.co.jp

修理ご相談センター
048-992-3970

お客様相談室
フリーダイヤル（無料）
0120-963-006
※携帯電話・PHS・公衆電話からはご利用になりません。
携帯電話・PHS・公衆電話からは
048-992-2735

Genuine NICHIA LED
U.S. Pat. No. 5,998,925

商品取扱説明書

ご使用方法

●アラームの鳴らし方
1.本体を引っぱるとアラームが鳴り始めます。
2.スイッチ部を押し込んで元に戻すとアラームは止まります。
※ご使用前にアラームが鳴ることをご確認ください。

●ライトの点け方
1.ライトボタンを押すとライトが点きます。
2.離すとライトは消えます。



主な仕様

材　　質	本体　ABS樹脂
外形寸法	38（幅）x72（高）x19（奥行）mm
質　　量	約23g（本体部のみ）
音　　量	約105dB
使用電池	ボタン電池　LR44 x 3個
電池寿命	連続鳴動時間　約30分（アラームのみ使用の場合）

*仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

電池の交換

電池が消耗すると、アラーム音が小さくなったりライトが暗くなります。この時は早めに電池交換してください。



⊕ DDD ⊖　LR44 x 3個

1.本体裏面の、2ヶ所のネジをプラスドライバーで外しケースを開けます。
2.中の電子部品に気をつけながら古い電池をつまようじなどで取り出します。
3.新しい電池の表面を乾いた布でよく拭いて、＋－を間違えないように気をつけて入れます。
4.ケースを閉じてネジを締めます。

※電池は3個同時に交換してください。
※付属の電池は出荷検査時の動作確認用電池です。（消耗している場合がありますのでご了承ください。）

⚠ 警告

△電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながし眼に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。
△電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
△電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。
△定期的にアラーム音を確認してください。音が小さくなってきたら電池寿命ですので早めに電池交換してください。
△本製品は大音量アラーム音ですので、決して耳に近づけて聞かないでください。鼓膜をいためる可能性があります。
△LEDライトを直視しないでください。目をいためる可能性があります。
△お子様がご使用になられる場合は、お子様がいたずらをしたり他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。
△吊りひもが首に巻きついた場合、窒息するおそれがあります。幼児の手の届かないところに保管してください。
△ストラップが首に巻きついた場合、窒息するおそれがあります。お子様がご使用になられるときは十分な指導をしてください。また、幼児の手の届かないところに保管してください。

ご使用上の注意

△火中に投じないでください。
△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
△極端な低温,高温、湿気の多いところ、水にぬれるようなところでのご使用はさけてください。
△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。
△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

保証規定　<< 持込修理 >>

1.正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理いたします。
2.修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、お買い上げ店または㈱オーム電機修理係にご持参またはご郵送ください。
＊修理依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、また郵送される場合の郵送料金および諸掛りはお客様のご負担とさせていただきます。
3.保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
　イ.誤用,乱用,分解および取り扱い不注意による故障
　ロ.火災,地震,水害および盗難などの災害による故障
　ハ.不当な修理や改造および異常電圧などに起因する故障
　ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
　ホ.本証の提示がない場合およびお買い上げ日,販売店名などの記入がない場合
4.本証は日本国内においてのみ有効です。（ This warranty is valid only in japan. ）
5.再発行はいたしませんので大切に保管ください。